



Connessione cavi

Inserire il tubetto termorestringente su uno dei due cavi poi saldare i due cavi con una goccia di stagno; sovrapporre infine far scorrere il tubetto termorestringente sulla zona saldata e scaldarla con accendino o phon.

Cable connection

Insert one of the two cables into the shrink tube. Then solder the two cables together with a thin bead; finally slide the heat shrink tube on the welded area and apply heat with a lighter or a heat gun.

